

La tête de canard se sépare

La tête de canard se sépare.



Code produit	146
Code spécification	1461
Catégorie principale	Matériel d'aviculture
Sous-catégorie	Équipements pour poulaillers

La tête de canard se sépare. est conçu pour la désinfection et la gestion de l'hygiène dans les élevages avicoles et les zones de transformation et d'abattage. Sa structure pratique est adaptée à une utilisation quotidienne fiable.

Caractéristiques

- Matériau : acier inoxydable.
- La structure résistante à la corrosion convient aux environnements d'élevage humides.
- La structure renforcée améliore la durabilité pour un usage régulier en élevage.
- La conception facilite le nettoyage et l'entretien.

Avantages

- Améliore l'efficacité des opérations quotidiennes.
- Le nettoyage facile contribue à une meilleure gestion de l'hygiène.
- La résistance à la corrosion favorise une longue durée de service en environnement humide.
- Favorise une gestion quotidienne efficace de l'élevage.

Description

Convient à une utilisation régulière dans les élevages avicoles et les zones de transformation et d'abattage. Avant utilisation, vérifiez le produit, les points de fixation et les composants de raccordement. Utilisez selon le modèle choisi et les procédures de l'exploitation, nettoyez régulièrement l'équipement et remplacez les pièces usées si nécessaire.